

Aufbauanleitung PA Anlage Thomann The Box CL 108/115 Bundle

1. Platzieren Sie die beiden Top Teile auf den großzügig ausgeklappten Ständern je nach Kabellänge zum Subwoofer und gewünschter Position im Raum.
2. Stecken Sie nun den Subwoofer mit dem Stromkabel (Anschluss A) in die Steckdose.



3. Verkabeln Sie nun die beiden Top Teile (Anschluss auf der Rückseite mit Hilfe der Speakonkabel am Subwoofer (Anschlüsse B) Achtung! Der Stecker muss in der Buchse gedreht werden bis er einrastet.
4. Nun stellen Sie eine Verbindung mit dem beigelegten Adapterkabel und dem gewünschten Abspielmedium her (Anschlüsse C) am Subwoofer.



EIN/AUS-Schalter (D)

Stromanschluss (A)

Lautstärke und
Subwoofer-Level (E)

XLR-Anschlüsse (C)

Speakon-Anschlüsse (B)

6. Für den Abbau alle die schritte in umgekehrter Reihenfolge ab arbeiten.

5. Ist alles Angeschlossen den EIN/AUS-Schalter (D) betätigen, mit den beiden Dreh-Reglern (E) kann die Lautstärke und der Subwoofer-Level eingestellt werden.